

**СПАККЕЛИ масляная шпатлевка****SPAKKELI Öljysilote**  
Код 007 2050

<b>Тип</b>	Масляная шпатлевка.
<b>Область применения</b>	Предназначена для полного или частичного шпатлевания деревянных, древесностружечных, древесноволокнистых и оштукатуренных поверхностей в сухих помещениях. Является традиционной шпатлевкой для ремонта и реставрации.  Применяется для стен и потолков, дверей, внутренних оконных рам, неподвижной и подвижной мебели, старых окрашенных поверхностей.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Сухой остаток</b>	64%.
<b>Плотность</b>	1,6 кг/л.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится шпателем.
<b>Разбавитель</b>	При необходимости разбавлять Уайт-спиритом 1050.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	Примерно сутки, в зависимости от толщины слоя, температуры, относительной влажности воздуха. Мокрую шлифовку можно производить через 2-3 суток.
<b>Цвет</b>	Почти белый.
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза.
<b>Тара</b>	1/3 л, 1 л, 10 л.

**СПАККЕЛИ масляная шпатлевка****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Условия при обработке** Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5° С и относительная влажность воздуха менее 80%.
- Предварительная подготовка**
- Неокрашенная поверхность:**  
Очистить поверхность от грязи и пыли, удалить посторонние включения щеткой. Деревянные и древесноволокнистые поверхности грунтовать грунтовкой "Еху", разбавленной на 10% Уайт-спиритом 1050. Оштукатуренная поверхность не требует грунтовки.
- Ранее окрашенная поверхность:**  
Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой. После высыхания поверхности удалить отслаивающуюся краску скребком. Твердые, глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости грунтовать грунтовкой "Еху".
- Шпатлевание** Наносить замазку шпателем в 1-2 слоя. Избегать слишком толстых слоев и заполнения глубоких неровностей за раз. Поверхность поддается сухой и мокрой шлифовке и циклевке. До окраски грунтовать грунтовкой "Еху".
- Очистка инструментов** Рабочие инструменты вымыть уайт-спиритом или мощным средством "Пенсселипесу".
- ОХРАНА ТРУДА** Работу выполнить тщательно и осторожно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом.
- На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности.
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.